

Fonctionnement échangeur d’air

Une bonne circulation d’air est essentielle pour une maison saine. Les échangeurs d’air **VENMAR AVS avec technologie Virtuo** assurent une ventilation constante et équilibrée grâce à une intelligence artificielle qui s’ajuste automatiquement selon les conditions intérieures et extérieures. Résultat : une qualité d’air optimale, sans réglages manuels.

Taux d’humidité idéal

Comment contrôler l’humidité?	Saison	Taux recommandé
• Ventilez adéquatement : ouvrez les fenêtres ou utilisez un ventilateur pour laisser entrer de l’air frais.	Hiver	30 à 40%
• Utilisez un déshumidificateur , surtout la première année.	Été	50 à 60%
• En période de froid : laissez la chaleur circuler vers les fenêtres (ouvrez les rideaux, retirez les moustiquaires) pour éviter la formation de glace.		

Thermopompe

- ➔ En été, il est conseillé de garder la température entre 22 et 24 degrés Celsius. Évitez de descendre sous les 20 degrés, car il y a des risques de condensation, ce qui pourrait faire arrêter de fonctionner votre machine.
- ➔ Pendant l’hiver, il est important que l’**unité extérieure reste dégagée** et que rien ne bloque la sortie d’air.

Pour plus de renseignement: <https://www.gree.ca/fr>